

Датчик скорости автомобиля расположен в КПП, генерируемый им поток импульсов требует обработки в соответствии с передаточным числом главной пары редуктора среднего моста и типом используемых шин. Настройки осуществляются включением/выключением перекидных переключателей, расположенных под крышкой блока регулировок спидометра, согласно таблице ниже.

<b>Передаточное число главной передачи</b>	<b>Размер шин</b>	<b>Переключатели в положении ON</b>
3.866	11.00-20 (11.00R20)	3, 7, 8
4.769		4, 7
4.8		4, 8
5.262		5, 7, 8
5.73		6, 8
5.92		7, 8
3.866	12.00-20 (12.00R20)	3, 6, 7
4.769		4, 6
4.8		4, 6
5.262		5, 6, 8
5.73		5
5.92		6, 7
3.866	315/80R22.5	3, 7, 8
4.769		4, 7
4.8		4, 8
5.262		5, 7, 8
5.73		6, 7
5.92		6