

OPRAVA RAMU

- TRHLINU VYBROUSIT
- KONEC TRHLINY ODVRTAT OTVOREM D10
- DRAZKU I OTVOR ZAVARIT
- SVAR ZAROVNAT

FRAME REPAIR

- GROOVE THE CRACK
- DRILL THE END OF THE CRACK BY HOLE D10
- WELD GROOVE AND HOLE
- EVEN THE WELD

Ремонт рамы

- Сделать разделку трещин под сварку V
- Концы трещин засверлит сверлом диаметром 10 мм
- Трещину и отверстия заварить
- Сварочный шов отшлифовать

